


GAZOWY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

termet s.a.

WKJ58T0.00.00.00/PLAT

GOLD PLUS II 25

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń		A	
Znamionowa moc cieplna	P_{rated}	25	kW
Roczne zużycie energii	Q_{HE}	48,9	GJ
Sezonowa efektywność energetyczna podgrzewania pomieszczeń	η_s	95	%
Poziom mocy akustycznej	L_{wa}	51	dB
Praca w godzinach poza szczytowym obciążeniem		-----	
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza pomieszczeń			
<ul style="list-style-type: none"> • Instalacja powietrzno- spalinową dla kotłów typu C musi spełniać warunki techniczne przedstawione w instrukcji. Adaptery łączące kocioł z układem rurowym musza posiadać króćce pomiarowe. • Instalacja powietrzno- spalinowa musi być szczelna. • Zainstalowanie kotła powierz kompetentnej i odpowiednio wykwalifikowanej osobie 1) . Zadbaj o to by instalator pisemnie potwierdził dokonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowej po podłączeniu do urządzenia, • Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchamianie kotła w pomieszczeniu, w którym trwają prace budowlane. • Czystość powietrza i pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany kocioł musi odpowiadać normom stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi. • Na instalacji c.o., w.u. i gazowej musza być zainstalowane odpowiednie filtry, które nie stanowią wyposażenia kotła. • Usterki spowodowane brakiem filtrów na instalacji c.o. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie będą usuwane w ramach gwarancji. • Instalacja c.o. musi być dokładnie przepłukana, a czystość wody w instalacji c.o. powinna być porównywalna z czystością wody użytkowej. • Pierwszego uruchomienia kotła a także jego napraw, regulacji i konserwacji może dokonywać wyłącznie AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY. • Kocioł musi być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą, • Nie dokonuj we własnym zakresie żadnych napraw lub przeróbek kotła. • Nie przytykaj kratki nawiewnych i wyciągowych. • Nie przechowuj w pobliżu kotła pojemników z substancjami łatwopalnymi, agresywnymi – działającymi silnie korodującymi. 			
1) Pod pojęciem osoba wykwalifikowana rozumie się osoby posiadające kwalifikacje techniczne w dziedzinie domowych czynności montażowych niezbędnych do przyłączenia urządzeń do instalacji gazowej, c.o. i odprowadzającej spaliny, tak jak to przewidują obowiązujące przepisy i normy.			