STEROWNIK STREF GRZEWCZYCH AX 5100 ZN



Sterownik stref grzewczych AX 5100 ZN umożliwia sterowanie dodatkową strefą grzewczą oraz układem grzania c.w.u. Przeznaczony jest do współpracy z Menadżerem kaskady kotłów AX 5200 SQ. Wyposażenie standardowe:

- czujnik temperatury zewnętrznej
- czujnik temperatury zasilania

Parametry	Wartość
Temperatura działania	0-40 °C
Gabaryty	208x165x55 mm
Wyświetlacz	LCD
Obciążalność styków	230VAC/50/60Hz
Histereza	0,5-5 °C

TERMET S.A. 58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
Dział Sprzedaży tel. 74 854 15 05, fax. 74 854 07 03
Dział Marketingu tel. 74 854 25 49
www.termet.com.pl, sprzedaz@termet.com.pl, market@termet.com.pl