termet s.a.
ul. Długa 13 58-160 Świebodzice Poland

GAZOWY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
WKD57E0.00.00.00/XXYV	GCB-C57E-20/20 CRYSTAL III
EPREL	

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń		A	
Deklarowany profil obciążenia		L	
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania wody		A	
Znamionowa moc cieplna	P_{rated}	20	kW
Roczne zużycie energii	Q_{HE}	38.4	GJ
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	54	kWh
Roczne zużycie paliwa	AFC	11	GJ
Sezonowa efektywność energetyczna podgrzewania pomieszczeń	η_s	94	%
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	81	%
Poziom mocy akustycznej	L_{WA}	47	dB
Praca w godzinach poza szczytowym obciążeniem		----------	

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza pomieszczeń

• Instalacja powietrzno- spalinową dla kotłów typu C musi spełniać warunki techniczne przedstawione w instrukcji. Adaptery łączące kocioł z układem rurowym musza posiadać króćce pomiarowe.
• Instalacja powietrzno- spalinowa musi być szczelna.
• Zainstalowanie kotła powierz kompetentnej i odpowiednio wykwalifikowanej osobie 1) . Zadbaj o to by instalator pisemnie potwierdził dokonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowej po podłączeniu do urządzenia,
• Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchamianie kotła w pomieszczeniu, w którym trwają prace budowlane.
• Czystość powietrza i pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany kocioł musi odpowiadać normom stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi.
• Na instalacji c.o., w.u. i gazowej musza być zainstalowane odpowiednie filtry, które nie stanowią wyposażenia kotła.
• Usterki spowodowane brakiem filtrów na instalacji c.o. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie będą usuwane w ramach gwarancji.
• Instalacja c.o. musi być dokładnie przepłukana, a czystość wody w instalacji c.o. powinna być porównywalna z czystością wody użytkowej.
• Pierwszego uruchomienia kotła a także jego napraw, regulacji i konserwacji może dokonywać wyłącznie AUTORYZOWANY SERWIS TERMET.
• Kocioł musi być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą,
• Nie dokonuj we własnym zakresie żadnych napraw lub przeróbek kotła.
• Nie przytykaj kratek nawiewnych i wyciągowych.
• Nie przechowuj w pobliżu kotła pojemników z substancjami łatwopalnymi, agresywnymi – działającymi silnie korodująco.

1) Pod pojęciem osoba wykwalifikowana rozumie się osoby posiadające kwalifikacje techniczne w dziedzinie domowych czynności montażowych niezbędnych do przyłączenia urządzeń do instalacji gazowej, c.o. i odprowadzającej spaliny, tak jak to przewidują obowiązujące przepisy i normy.