
KARTA PRODUKTU (PL) (EU) 811/2013

GAZOWY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

termet s.a.

WKD58H0.00.00.00/PLAT	GOLD PLUS II 36/36

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń		**A**	
Deklarowany profil obciążenia		**XL**	
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania wody		**A**	
Znamionowa moc cieplna	**P_{rated}**	**36**	**kW**
Roczne zużycie energii	**Q_{HE}**	**71,8**	**GJ**
Roczne zużycie energii elektrycznej	**AEC**	**35**	**kWh**
Roczne zużycie paliwa	**AFC**	**18**	**GJ**
Sezonowa efektywność energetyczna podgrzewania pomieszczeń	**η_s**	**93**	**%**
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	**η_{wh}**	**86**	**%**
Poziom mocy akustycznej	**Lwa**	**51**	**dB**
Praca w godzinach poza szczytowym obciążeniem		----------	

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza pomieszczeń

• Instalacja powietrzno- spalinową dla kotłów typu C musi spełniać warunki techniczne przedstawione w instrukcji. Adaptery łączące kocioł z układem rurowym musza posiadać króćce pomiarowe.
• Instalacja powietrzno- spalinowa musi być szczelna.
• Zainstalowanie kotła powierz kompetentnej i odpowiednio wykwalifikowanej osobie 1) . Zadbaj o to by instalator pisemnie potwierdził dokonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowej po podłączeniu do urządzenia,
• Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchamianie kotła w pomieszczeniu, w którym trwają prace budowlane.
• Czystość powietrza i pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany kocioł musi odpowiadać normom stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi.
• Na instalacji c.o., w.u. i gazowej musza być zainstalowane odpowiednie filtry, które nie stanowią wyposażenia kotła.
• Usterki spowodowane brakiem filtrów na instalacji c.o. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie będą usuwane w ramach gwarancji.
• Instalacja c.o. musi być dokładnie przepłukana, a czystość wody w instalacji c.o. powinna być porównywalna z czystością wody użytkowej.
• Pierwszego uruchomienia kotła a także jego napraw, regulacji i konserwacji może dokonywać wyłącznie AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY.
• Kocioł musi być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą,
• Nie dokonuj we własnym zakresie żadnych napraw lub przeróbek kotła.
• Nie przytykaj kratek nawiewnych i wyciągowych.
• Nie przechowuj w pobliżu kotła pojemników z substancjami łatwopalnymi, agresywnymi – działającymi silnie korodująco.

1) Pod pojęciem osoba wykwalifikowana rozumie się osoby posiadające kwalifikacje techniczne w dziedzinie domowych czynności montażowych niezbędnych do przyłączenia urządzeń do instalacji gazowej, c.o. i odprowadzającej spaliny, tak jak to przewidują obowiązujące przepisy i normy.