

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ



Czujnik temperatury zewnętrznej jest przeznaczony do montażu zewnętrznego i daje możliwość automatycznej regulacji temperatury wody w instalacji c.o. w zależności od wzrostu, bądź spadku temperatury zewnętrznej. Steruje on funkcją pogodową na bazie krzywej grzania.

CENA: dostępna u dystrybutora

Parametry

Wartość

Temperatura działania
Gabaryty

-40 ÷ +60 °C
60x45x32 mm